

# DJ-P321

BL: ロングアンテナ(ブラック)  
RM: ミドルアンテナ(レッド)  
GM: ミドルアンテナ(ゴールド)  
BM: ミドルアンテナ(ブラック)



既に使用しているトランシーバー(他社製特定小電カトランシーバー含む)と同じ設定にしたいときは…  
“ACSH”アクシュ機能を活用する。

- ① [GROUP]キーを押しながら電源を入れます。  
⇒[GROUP]キーを放さずに約 7 秒間押し続けるとディスプレイに[ACSH]表示が点滅します。
- ② 既にご使用中の親機を送信状態にして、本機に検知させます。
- ③ 電波を検知すると「ピピ」と鳴り、設定が完了すると自動的に再起動します。
- ④ 再起動後、本機は親機と同じチャンネルとグループ番号になり、簡易キーロックが掛かります。  
※親機と本機が正しく通話できるかテストしてください。

設定状態がわからなくなったときは…  
リセット(初期化)をする。

- ① 電源/音量ツマミを回して電源を切ります。
- ② [FUNC]キーを押しながら電源/音量ツマミを回して電源を入れます。
- ③ ディスプレイ表示が全て点灯中に[FUNC]キーを離すと、簡易リセット(初期化)します。