

VXD9 操作方法

- ①の電源を時計回りに回してON！！「ピポツ」と音がします。
さらに右に回すと音量が大きくなります。
- ②のつまみでチャンネルを合わせる！
- ③のPTTボタンを押しながら話す！
話を聞いている間はPTTボタンを押さないでください。

*ボタンを押して“ピピツ”と音が鳴る場合は裏面をご覧ください。

⊘のボタンは使用しません

注意

設定変更を行うと通信出来ない場合がございます。
不用意にボタンを押さないようお願い致します。
設定が変わってしまった場合は！！

無線機リセット方法

一度電源を切り、④のボタンを押しながら電源を入れ
拡張機能画面が表示されたら④ボタンを離します。
“セットモード”を選択し④ボタンを押します。

②のつまみで“設定リセット”の表示に合わせ
④ボタンを押します。

⑤ボタンを押すと設定がリセットされます。

拡張機能	▶
セットモード	▶
コールモード	▶
管理番号表示	▶

設定リセット	▶
ビープレベル	▶
外部マイク	▶
[選択] = 開始	

F23	
設定リセット	
しますか？	
実行	



お問合せ：株式会社エクセリ 03-5614-9177

キャリアセンス機能について

基準値以上の強さの電波を受信している場合は混信を防止するために送信を禁止する機能です。

キャリアセンス機能で送信が禁止された場合はディスプレイに“-Wait-”を表示すると同時に“ピピッ…ピピッ…”と電子音が鳴りお知らせします。

しばらく待ってから送信するか、送信できない頻度が多い場合は他のチャンネルに変えて通信してください。

ご利用ありがとうございました。

返却先

〒103-0007

東京都中央区日本橋浜町2-30-1 IKビル6階

株式会社エクセリ

TEL : 03-3662-0551