接続ガイド

IP ADVANCED RADIO SYSTEM CONTROLLER **IP1000C**

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まこと こありがとうございます。 本製品は、IPネットワークを経由して弊社製WLANトラン シーバーを制御するためのコントローラーです。 本書では、接続方法と基本的な設定を説明しています。 本書をお読みいただく前に、別紙の「ご注意と保守につい

て」をよくお読みいただき、本製品を正しくご使用ください。

CT-23 (SM-25用アダプター)

SM-25

(卓トスタンドマイク)

1. ご使用になる前に

弊社製WLANトランシーバー(IP100H)をご利用になるには、本製品(IP1000C)と無線アクセスポイントが必要です。 ※WLANトランシーバーごとに、設定が必要です。

設定について詳しくは、弊社ホームページに掲載の取扱説明書(PDFファイル)ご覧ください。

※2013年10月現在、弊社製IP100H(WLANトランシーバー)、IP100FS(リモートコミュニケーター)が使用できます。

【構築例】





IP1000C

1

1

IP

ネットワーク

※IP100FSは、IP1000Cに接続されたWLANトランシーバーとIPネットワークを経由して音声通信できるソフトウェアです。

2. 必要なものを確認する

付属品

□ACアダプター1	□クッションシート
□ビス(4本)*11	□フェライトコア
□ご注意と保守について	□接続ガイド(本書)
□保証書	

★1弊社別売品のMB-99A(壁面取付プレート)で使用するビスです。 取り付け方法など、詳しくはMB-99Aの取扱説明書をご覧ください。

接続ガイド(本書)について

本書では、接続方法と基本的な設定を説明しています。 別売品や各機能の詳しい設定などについては、弊社ホームページに掲載の 取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。

ご用意いただくもの

IP100FS

(リモートコミュニケーター)

□ 設定用パソコン	🗌 LANケーブル*2
□ アース線	□ 無線アクセスポイント
	(弊社製AP-80Mなど

★2本製品は、MDI(ストレート)/MDI-X(クロス)の自動判別機能に対応してい ますので、HUBをお持ちでない場合でも、ストレート結線のLANケーブル で本製品とパソコンを直接接続できます。

取扱説明書(PDFファイル)をご覧いただくときは

ご覧いただくには、Adobe® Reader®が必要です。 お持ちでない場合は、Adobe®ホームページからソフトウェアをダウン ロードしてください。

取扱説明書 ダウンロード http://www.icom.co.jp/support/download/manual/ アイコム株式会社



4. 接続して電源を入れる

次の手順(①~⑥)で、各機器を本製品に接続します。

※出荷時の状態で接続するときは、本製品に接続するパソコンを既存のネットワークから切りはなしてください。



⚠警告

◎本製品のアース端子を、ガス管や水道管には絶対に接続しないでくだ さい。

◎ 落雷したときの電気的ショックの緩和、感電やノイズの回り込みを防 止するため、本製品のアース端子は、市販のアース線を使用して、コ ンセントのアース端子、または地中に埋めたアース棒(市販品)に必ず 接続してください。

ランプの状態と動作 ランプ PWR MS (オンライ 緑 電源ON時 ファーム 更新あ 点灯 橙 起動処理中 (オンライ 緑 起動処理中 ファーム ダウンロ-(INIT)ボタン操作時 点滅 (緑/橙交互点滅) 橙 起動処理中 消灯 電源OFF時

★1 1000BASE-T、10BASE-T/100BASE-TXが混在した場合は、[LAN]ランプが橙色で点灯します。 ★2 [LAN]ポートごとのデータ通信状態については、後面部の[LAN]ランプで確認できます。

株式会社エクセリ(代理店届出番号C1909977) 東京都墨田区菊川3 17 2 アドン菊川ビル4F / 大阪府大阪市中央区久太郎町1 9 5 URL: https://www.exseli.com/

設定用パソコンのIPアドレス 出荷時、本製品のIPアドレスは「192.168.0.1」、DHCPサーバー機 能は「無効」に設定されています。 設定に使用するパソコンには、あらかじめ、固定 IP アドレス (例: 192.168.0.100)を設定してください。 ※IPアドレスの設定について、詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧 ください。

(〈INIT〉ボタン、〈UPDATE〉ボタン操作について詳しくは、別紙の「ご注意と保守について」をご覧ください。)

G	V/RoIP	LAN ^{*1*2}	USB	
ン更新) ウェア あり	IP無線機の登録あり ※1つ以上	LAN接続時 (1000BASE-T) ※1つ以上	USBポート 接続時	
	_	LAN接続時 (10BASE-T/ 100BASE-TX) ※1つ以上	_	
ン更新) ウェア <i>ー</i> ド中	_	_	USBメモリーに アクセス中	
	_	_	アクセス中 (緑/橙交互点滅)	
	IP無線機の登録なし	未接続時	_	

5. 設定画面について

設定画面にアクセスするには

本製品に接続したパソコンのWWWブラウザーから、本製品の設定 画面にアクセスする手順について説明します。

WWWブラウザーを起動し、WWWブラウザーのアドレス バーに「http://本製品のIPアドレス/」を入力します。



※上図は、出荷時のIPアドレス(192.168.0.1)を入力した場合 です。

- 2 [Enter]キーを押します。 [ユーザー名]と[パスワード]を求める画面が表示されます。
- 3 [ユーザー名]欄に「admin」、[パスワード]欄に「admin」(出 荷時の設定)を入力し、〈OK〉をクリックすると、設定画面 が表示されます。



不正アクセス防止のアドバイス

本製品に設定するすべてのパスワードは、容易に推測されないものに してください。

数字だけでなくアルファベット(大文字/小文字)や記号などを組み合 わせた長く複雑なものにし、さらに定期的にパスワードを変更される ことをおすすめします。

※管理者パスワードの変更については、本書で説明しています。

WWWブラウザーについて

Microsoft[®] Internet Explorer 9で動作確認しています。 設定画面が正しく表示できるように、WWWブラウザーのJavaScript® 機能、およびCookieは有効にしてください。 *Microsoft[®] Internet Explorer 8以前をご使用の場合は、正しく 表示できないことがあります。

設定画面の名称と機能について

本製品の設定画面の名称と各画面に含まれる項目を説明します。 ※詳しくは、弊社ホームページに掲載の取扱説明書(PDFファイル)をご覧く ださい。



1 ホームページのリンク

インターネットに接続できる環境で、アイコンをクリックすると、弊社のホーム ページを閲覧できます。

2 設定画面選択メニュー

各設定画面を用途別に、メニューとしてまとめています。 メニュー名をクリックするごとに、各設定画面へのリンクを開け閉めできます。

3 設定画面表示エリア

設定画面選択メニューで選択されたタイトルの画面を表示します。 ※上図は、「ネットワーク設定」メニューの「本体IPアドレス」をクリックしたとき に表示される画面です。

④ 設定ボタン

設定した内容の登録や取り消しをします。

※〈登録〉をクリックして、「再起動が必要な項目が変更されています。」と表 示されるときは、〈再起動〉をクリックします。 表示された画面にしたがって操作します。 再起動中は、下記を表示します。

再起動しています。

再起動するまでXX秒です。 本体の起動を確認後、画面更新されない場合は、[Back]をクリックしてください。

※再起動後に、設定した内容が有効となります。 ※再起動が完了するまで、[Back]と表示された文字の上にマウスポインター を移動してクリックしても、設定画面に戻りません。 しばらくしてから再度操作してください。 ※表示画面によって、表示されるボタンの種類や位置が異なります。

7. USBメモリーによる自動設定機能

本製品の[USB]ポートに市販のUSBメモリー*を接続して電源を入れ ると、ファームウェアファイルや設定ファイル(本製品の設定が保存され たファイル)などをUSBメモリーから本製品に自動で読み込みます。 使用方法など、詳しくは弊社ホームページに掲載の取扱説明書(PDF ファイル)ご覧ください。

◎ファームウェアの更新 ◎設定の保存/復元

★:USBメモリーは、本製品に付属していません。



8. 出荷時のおもな設定値

設定メニュー	設定画面	設定項目	設定名称	設定値
ネットワーク設定	本体IPアドレス	IPアドレス設定	IPアドレス	192.168.0.1
			サブネットマスク	255.255.255.0
	DHCPサーバー	DHCPサーバー設定	DHCPサーバー	無効
管理	管理者	管理者パスワードの変更	管理者ID	admin(変更不可)
			現在のパスワード	admin(半角小文字)
	時刻	自動時計設定	自動時計設定	有効
		SNTPサーバー設定	SNTPサーバー機能	有効
	USB設定	USB設定	USBポート	有効
			USBアクセス許可	☑ファームウェアの更新
				✓設定の保存/復元
	ファームウェアの更新	自動更新	自動更新	有効

6. 管理者パスワードの変更について

不正アクセス防止のため、必ず管理者パスワードを変更してください。

- 「管理」メニュー、「管理者」の順にクリックします。 「管理者」画面が表示されます。
- 2 [管理者パスワードの変更]項目を入力して、管理者パスワー ドを変更します。

管理者

管理者パスワードの	変更	
管理者ID:	admin	
現在のバスワード:	•••••	1++7
新しいパスワード:		
新しいパスワード再入力:	•••••	



※[ユーザー名]と[パスワード]を求める画面が表示されたときに、 変更した新しい管理者パスワードを入力します

【ご注意】

管理者パスワードを忘れた場合、設定画面を確認できなくなりますの でご注意ください。

※お忘れの場合、本製品の〈INIT〉ボタンを別紙の「ご注意と保守につい て」にしたがって操作し、設定を工場出荷時(初期化)の状態に戻し ていただくことになります。

登録商標について

アイコム株式会社、アイコム、Icom Inc.、アイコムロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。 Adobe、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の登録商標です。 Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 その他、本書に記載されている会社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。

アイコム株式会社

547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32

株式会社エクセリ(代理店届出番号C1909977) 東京都墨田区菊川3 17 2 アドン菊川ビル4F / 大阪府大阪市中央区久太郎町1 9 5 URL: https://www.exseli.com/

対応 する USBの 規格

◎インターフェース:	USB2.0以上
◎デバイス :	USB 大容量デバイス
	(USB Mass Storage Class)
◎フォーマット :	FAT16/FAT32
	(exFATやNTFSなど、ほかのフォーマットに
	は対応していません。)

※USB対応のすべての周辺機器での動作を保証するものではありま せん。

USBメモリー使用時のご注意

- ◎指紋認証型、アプリケーション認証(パスワードを入力したらアクセ スできる)型など、セキュリティー対応型のUSBメモリーは使用で きません。
- ◎データ保護のため、必ず本製品のACアダプターを取りはずしてか ら、USBメモリーの接続や取りはずしをしてください。

◎設定復元、ファームウェアのバージョンアップでUSBメモリーを使 用する場合、USBメモリーにアクセス中([USB]ランプ緑/橙交互点 滅中)は、絶対にUSBメモリーを取りはずさないでください。

- ファイルの消失や故障の原因になります。
- ◎USBメモリーは、どちらか一方の[USB]ポートにだけ接続してくだ さい。
- ※2つの[USB]ポートは、同時に使用できません。
- ◎USBメモリーを差し込むときは、形状と差し込み方向に注意して、 奥まで確実に差し込んでください。
- ◎ファームウェアを更新した場合は、正しく更新できているかどう か、設定画面でファームウェアバージョンを確認してください。 ◎設定を復元する直前の設定値は、設定ファイル(bakdata.sav)とし
- て、本製品に接続したUSBメモリーにバックアップされます。

高品質がテーマです。

A-7103W-2J Printed in Japan © 2013 Icom Inc.