

ICOM ご注意と保守について

IP ADVANCED RADIO SYSTEM
CONTROLLER
IP1000C

安全上のご注意（安全にご使用いただくために、必ずお読みください。）

- ◎使用者および周囲の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくご使用いただくために、守っていただきたい注意事項を示しています。
- ◎次の「△警告」、「△注意」の内容をよく理解してから本文をお読みください。

■本製品について

△ 警告 | 下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「使用者および周囲の人が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

- ◎下記の事項を守らないと、火災、感電、故障の原因になります。
 - 付属のACアダプター以外は、使用しないでください。
感電の原因になります。
 - 指定以外の付属品、および別売品は使用しないでください。
 - DCジャック以外の端子にACアダプターを接続しないでください。
 - ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。
 - ケーブルの上に重いものを載せたり、挟んだりしないでください。
 - 完全調整していますので、分解、改造は、絶対にしないでください。
また、自分で修理しないでください。
 - 通気口をふさがないでください。
 - 水などでぬれやすい場所（屋外や加湿器のそばなど）に設置しないでください。
- ◎ぬれた手で本製品に触れないでください。
感電の原因になります。
- ◎下記の事項を守らないと、火災、感電の原因になります。
 - ご使用の際は、必ずアース線を接続してください。
また、アース線は、ガス管や水道管に接続しないでください。
 - 電源ケーブルや接続ケーブルは、赤ちゃんや小さなお子さまの手が届かない場所で設置、使用してください。
- ◎万一、煙が出ている、変なにおいがする、変な音がする、水などが入った場合は、使用を中止してください。
そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因になります。
すぐに、本製品に接続しているACアダプターのプラグとそのほかのケーブル類を取りはずしてください。
煙が出なくなるのを確認してからお買い上げの販売店、または弊社サポートセンターにお問い合わせください。

△ 注意 | 下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。

- ◎直射日光の当たる場所や空調機器の吹き出し口など、温度変化の激しい場所には設置しないでください。
変形、変色、火災、故障の原因になることがあります。
- ◎製品の上に乗ったり、落としたり、強い衝撃を与える、重いものを載せたりしないでください。
けがや故障の原因になることがあります。
- ◎結露させないために、温度差の激しい環境へ急に移動させないでください。
内部や外部に水滴がつき、変形、変色、火災、故障の原因になることがあります。
自然乾燥させるか、長いあいだ同じ環境に置くなどして、結露がなくなつてからご使用ください。
- ◎ぐらついた台の上や、傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。
落ちたり、倒れたりして、火災、けが、故障の原因となることがあります。
- ◎下記の事項を守らないと、故障の原因になることがあります。
 - 屋外に設置しないでください。
 - 強い磁界や静電気の発生する場所、温度や湿度が、本製品の使用環境を超えるところでは使用しないでください。
 - 説明と異なる接続をしないでください。
- また、本製品への接続を間違えないように十分注意してください。

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本書では、本製品を安全に正しくお使いいただくために、守っていただきたい注意事項を説明しています。
また、本製品の初期化操作など、保守についても説明しています。
お読みになったあとは、いつでも読める場所に大切に保管してください。

■ACアダプターについて（付属品）

△ 警告 | 下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「使用者および周囲の人が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

- ◎下記の事項を守らないと、火災、感電、故障の原因になります。
 - 本製品以外の機器に使用しないでください。
 - AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。
 - 必ずDCコネクターやACアダプター本体を持って抜き差ししてください。
 - 水などでぬれやすい場所で使用しないでください。
 - 電源ケーブルの上に重いものを載せたり、挟んだりしないでください。
 - 電源ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。
- ◎ぬれた手でACアダプターに絶対に触れないでください。
感電の原因になります。

- ◎ACアダプターの金属部分、およびその周辺にホコリが付着している場合は、乾いた布でよくふき取ってください。
そのまま使うと、火災の原因になります。
- ◎ACアダプターは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
差し込みが不十分な場合、火災、感電の原因になります。
- ◎風通しの悪い場所で使用したり、タコ足配線やACアダプター同士を密着させたりして使用しないでください。
発熱、火災、感電、故障の原因になります。
- ◎コンセントの差し込みがゆるかったり、電源ケーブルが傷ついたときは、使用しないでください。
火災、感電、故障、データの消失、破損の原因になりますので、お買い上げの販売店、または弊社サポートセンターにお問い合わせください。

取り扱い上の注意

- ◎本製品は、高度な信頼性が必要な用途に使用されることを目的とした製品ではありません。
本製品が原因で発生したいかなる損害についても弊社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎本製品が対応しているインターネット・プロトコルは、「IPv4」です。
※「IPv6」には対応していません。
- ◎パソコンやその他の周辺機器の取り扱いは、それぞれに付属する取扱説明書に記載する内容にしたがってください。
- ◎次に示す内容をよくお読みになり、本製品の設定ファイルや弊社ホームページ <http://www.icom.co.jp/> より提供されるアップデート用ファームウェアファイルをご使用ください。
本製品以外の機器への書き込み、改変による障害、および書き込みに伴う本製品の故障、誤動作、不具合、破損、データの消失、または停電などの外部要因により通信、通話などの機会を失ったために生じる損害や逸失利益、または第三者からのいかなる請求についても当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎本製品が原因で発生した債務不履行、または不法行為に基づく損害賠償の責任は、当社に故意、または過失のある場合を除いて、本製品の購入代金と同等金額を上限といたします。
- ◎本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修理、または瑕疵のない同一製品、もしくは同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責任は一切負いません。

■有寿命部品について

本製品に付属のACアダプターは、有寿命部品です。
ACアダプター交換の目安は、使用頻度や使用環境などにより異なりますが、使用時の周囲温度が25°Cで約5年です。

■情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

本製品の仕様、外観、その他の内容については、改良のため予告なく変更されることがあります。本書の記載とは一部異なる場合があります。

■ユーザー登録について

インターネットから、<http://www.icom.co.jp/> にアクセスしていただき、ユーザー登録用フォーム（サポート情報→ユーザー登録）にしたがって必要事項を入力してください。

本製品を出荷時の状態に戻すときは


本製品に設定されたIPアドレスが不明な場合など、設定画面にアクセスできないときは、後面部の<INIT>ボタン操作で、本製品のすべての設定内容を出荷時の状態に戻せます。

- 1 本製品からすべての機器を取りはずして、電源を入れます。
※[PWR]ランプの点灯(緑)を確認してから、手順2の操作を開始してください。
※ご使用の環境により、[PWR]ランプ以外の状態は異なります。

- 2 すべてのランプが点灯(橙)するまで、<INIT>ボタンを押します。

- 3 すべてのランプが点灯(橙)したことを確認して、<INIT>ボタンから手をはなします。
※[PWR]ランプが点灯(緑)に切り替わると、初期化完了です。

※初期化後は、必要に応じて、再設定してください。
※設定画面にアクセスできる場合の初期化操作については、弊社ホームページに掲載の取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。



アフターサービスについて

取扱説明書にしたがって、もう一度、本製品とパソコンの設定などを調べていただき、それでも異常があるときは、次の処置をしてください。

保証期間中は

お買い上げの販売店にお問い合わせください。

保証規定にしたがって修理させていただきますので、保証書を添えてご依頼ください。

保証期間後は

お買い上げの販売店にお問い合わせください。

修理することにより機能を維持できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

● 保証書について

保証書は販売店で所定事項(お買い上げ日、販売店名)を記入のうえお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

● 弊社製品の技術的なお問い合わせ先について

お買い上げいただきました弊社製品にご不明な点がございましたら、下記のサポートセンターにお問い合わせください。

お問い合わせ先：アイコム株式会社 サポートセンター

0120-156-313 (フリーダイヤル)

◆携帯電話・PHS・公衆電話からのご利用は、

06-6792-4949 (通話料がかかります)

受付 (平日 9:00~17:00)

電子メール : support_center@icom.co.jp

アイコムホームページ : http://www.icom.co.jp/

● 弊社製品の故障診断、持ち込み修理などの修理受付窓口は、別紙の「サービス受付窓口一覧」、または弊社ホームページ http://www.icom.co.jp/ をご覧ください。

バージョンアップお知らせ機能について

本製品がアップデート管理サーバーと通信して、最新ファームウェアの有無を自動的に確認してお知らせする機能です。

[MSG]ランプが点灯(緑)した場合は、下記の手順でファームウェアを更新してください。

※更新内容により、運用中にファームウェアを自動更新して本製品が再起動することがあります。

自動更新を望まない場合は、自動更新機能を「無効」に設定してください。
(出荷時の設定：有効)

※ファームウェアの更新や自動確認には、インターネットへの接続環境と本製品へのDNS設定、デフォルトゲートウェイ設定が必要です。

設定について詳しくは、弊社ホームページに掲載の取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。

[MSG]ランプが点灯(緑)したときは


- 1 [MSG]ランプが点灯(緑)から点滅(緑)に切り替わるまで、<UPDATE>ボタンを押します。

■ バージョンアップについてのご注意

故障の原因になるため、ファームウェアの更新が完了するまで、本製品の電源を切らないでください。

※バージョンアップによって追加や変更になる機能、注意事項については、あらかじめ弊社ホームページでご確認ください。

- 2 [MSG]ランプが点滅(緑)したことを確認して、<UPDATE>ボタンから手をはなします。
ファームウェアのダウンロードを開始し、更新後は自動的に再起動します。



※ご使用の環境により、[PWR]ランプ、[MSG]ランプ以外の状態は異なります。
(全点灯時を除く)

登録商標/著作権について

アイコム株式会社、アイコム、Icom Inc.、アイコムロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。

その他、本書に記載されている会社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。

本書の内容の一部、または全部を無断で複写/転用することは、禁止されています。

アイコム株式会社

547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32

高品質がテーマです。

A-7103W-1J-① Printed in Japan © 2013-2016 Icom Inc.