

このたびは、プログラミングケーブル KPG-186U (以下、「本機」と表記します。)をお買い上げいただきましてありがとうございます。取扱説明書は、ご使用前に必ずお読みになり、大切に保管してください。

製品を安全にご使用いただくため、この「安全上のご注意」を使用前によくお読みいただき、正しくお使いください。

安全上のご注意

絵表示の例

- △記号は、注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の近くに具体的な注意内容を示しています。
- ⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示しています。
- 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容(左図の場合は AC プラグをコンセントから抜く)を示しています。

警告 「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。

本機を弊社適応機種以外に使用しない

感電の原因となり、本機や接続する機器の故障を招く原因となりますので、必ず適応機種との組み合わせにてご使用ください。

適応機種は、お買い上げ販売店または JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。



万一、煙が出ている、変なにおいがするときは、すぐに電源を切る

異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。煙が出なくなったことを確認してお買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

お客様による修理・分解は危険ですから絶対におやめください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



注意 「人が障害を負ったり、物的損害が想定される」内容を示しています。

USB コネクター接続部に水がかかったり、湿気が多い場所では使用しない

感電や故障の原因となることがあります。



落雷の危険がある場所では使用しない

火災や感電、故障の原因になることがあります。



分解や改造をしない

感電や故障の原因になることがあります。



本機のケーブルを持って無線機を移動させない

無線機が落ちたりして、けがや故障の原因となります。



使用上のご注意

- 本機の万一の不具合による破損・消失したデータに関しては、弊社は一切の責任を負いかねます。

同梱品

- プログラミングケーブル 1
- 取扱説明書(本書) 1


仕様

- 対応 OS Windows 7、Windows 8.1、Windows 10
- 動作温度 +5℃～+40℃

ご使用方法

本機をパソコンと弊社製無線機に接続します。

- パソコンの USB ポートの向きを確かめて、USB プラグを水平に差し込みます。
- 無線機へのピンプラグの接続はしっかり奥まで差し込んでください。



USB ドライバーのインストール

本機をパソコンに接続する前に USB ドライバーをインストールする必要があります。USB ドライバーがインストールされていない状態で接続しないでください。

- USB ドライバーは下記 URL からダウンロードしてください。
URL_ <http://www.kenwood.com/jp/usb-com/>
- 本機は、仮想ポートのドライバとしてインストールされます。
- 本機は弊社製無線機で使用されるプログラム以外はサポートしていません。
- USB ドライバーのインストールが出来ない場合や、インストール後パソコンを再起動してもドライバが見つからない場合は、本機が接続されている USB ポートを変更したり、パソコンに接続されている他の USB 機器を取り外してください。

商標について

- Microsoft および Windows ロゴは、米国 Microsoft corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

アフターサービスについて

- 製品に関するお問い合わせは、JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターをご利用ください。

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より 1 か月間です。正常な使用状態において、製造上の不備に起因する故障が生じた場合は、お買い上げの日から 1 か月間は無償保証いたします。この場合は、領収書などお買い上げ年月日を証明できるものの提示が必要です。

- 修理などアフターサービスについては、弊社ホームページをご覧ください。もしくは、JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

URL_ <http://www.kenwood.com/jp/cs/service.html>

JVC ケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からは、フリーダイヤル 0120-2727-87

携帯電話・PHS からは、ナビダイヤル 0570-010-114

一部の IP 電話など、フリーダイヤル、ナビダイヤルがご利用になれない場合は 045-450-8950

FAX を送信される場合は 045-450-2308

住所 〒 221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

受付日 月曜日～土曜日(祝祭日および、弊社休日を除く)

受付時間 月～金曜日 9:30～18:00

土曜日 9:30～12:00、13:00～17:30

