

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
 本製品はクリップ付きのイヤホンマイクロホンです。  
 ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。

### ■ 標準構成品

- ◎HM-179L本体…………… 1
- ◎イヤホン…………… 1
- ◎イヤピース(細いタイプ)…………… 1
- ◎取扱説明書(本書)…………… 1
- ◎イヤピースのチラシ…………… 1

### ■ 定格

- ◎ケーブル長：約1m
- ◎重量：約45g(付属のイヤホンを含む)
- ◎マイク感度：H(標準：出荷時の設定)  
                   : M(マイク感度が下がる)  
                   : L(さらにマイク感度が下がる)

### ■ 使用上のご注意

- ・コードを強く引っばらないでください。破損の原因となることがあります。
- ・大きな音量でイヤホンを使用しないでください。大きな音を連続して聞くと、耳に障害を与える原因となることがあります。
- ・本製品のマイク、イヤホン端子を無線機に抜き差しするときは、無線機の電源を切ってください。故障の原因となることがあります。

アイコム株式会社、アイコム、Icom Inc.、icom は、アイコム株式会社の登録商標です。

**回転式クリップ**  
 本製品をワイシャツの襟などに取り付けます。できるだけ、口の近くに取りつけてください。

**[PTT]スイッチ**  
 ・送信するときは、[PTT]スイッチを押しながら通話します。  
 ・[PTT]スイッチを押しながら、「LOCK」方向に移動させると、[PTT]スイッチがロックされます。

**マイク感度調整スイッチ**  
 声の大きさ、または受信側での音の大きさにあわせて選択します。

