

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本製品は、0.100～1309.995MHzの広帯域をカバーする、超小型・軽量の受信機です。
本書では、プリセットデータの内容と、本製品の操作について一部抜粋して説明しています。

工場出荷時にプリセットされている周波数です。実際に使用される周波数は、変更されることがあります。
また、デジタルへの移行により、周波数を合わせても受信ができないことがあります。

1. プリセットリスト

プリセットメモリー バンクリスト

バンク	バンクネーム	内容	ch数	バンク	バンクネーム	内容	ch数	バンク	バンクネーム	内容	ch数
A	MARINE	国際VHF	57	G	RJNH	浜松飛行場	26	M	NEXCO	高速道路	28
B	RJAA	成田国際空港	28	H	RJGG	中部国際空港	23	N	BUS	バス	40
C	RJTT	東京国際空港	39	I	RJOO	大阪国際空港	28	O	TOKSYO	特定小電力	20
D	RJTJ	入間飛行場	16	J	RJBB	関西国際空港	24	P	QQ-VHF	VHF消防救急	90
E	RJNK	小松飛行場	27	K	COMPNY	航空会社	54	Q	QQ-UHF	UHF消防救急	55
F	RJNG	岐阜飛行場	21	L	TRAIN	鉄道	72				

プログラムスキャンリスト

P番号	ネーム	内容	下限周波数	上限周波数	TS	P番号	ネーム	内容	下限周波数	上限周波数	TS
P0	ALL	ALLスキャン	0.1000	1300.0000	AUTO	P4	AIR-U	UHF帯 AIR/バンド	225.0000	400.0000	50k
P1	VHF	VHF帯 HAM/バンド	144.0000	146.0000	AUTO	P5	WAV-AM	AMラジオ	0.5310	1.6200	9k
P2	UHF	UHF帯 HAM/バンド	430.0000	440.0000	AUTO	P6	WAV-FM	FMラジオ	76.0000	94.9000	100k
P3	AIR-V	VHF帯 AIR/バンド	118.0000	142.0000	25k						

バンクA 国際VHF(バンクネーム: MARINE)

バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考
A00	MRN-01	156.0500	FM	1ch	A19	MRN-20	157.0000	FM	20ch	A38	MRN-70	156.5250	FM	70ch
A01	MRN-02	156.1000	FM	2ch	A20	MRN-21	157.0500	FM	21ch	A39	MRN-71	156.5750	FM	71ch
A02	MRN-03	156.1500	FM	3ch	A21	MRN-22	157.1000	FM	22ch	A40	MRN-72	156.6250	FM	72ch
A03	MRN-04	156.2000	FM	4ch	A22	MRN-23	157.1500	FM	23ch	A41	MRN-73	156.6750	FM	73ch
A04	MRN-05	156.2500	FM	5ch	A23	MRN-24	157.2000	FM	24ch	A42	MRN-74	156.7250	FM	74ch
A05	MRN-06	156.3000	FM	6ch	A24	MRN-25	157.2500	FM	25ch	A43	MRN-75	156.7750	FM	75ch
A06	MRN-07	156.3500	FM	7ch	A25	MRN-26	157.3000	FM	26ch	A44	MRN-76	156.8250	FM	76ch
A07	MRN-08	156.4000	FM	8ch	A26	MRN-27	157.3500	FM	27ch	A45	MRN-77	156.8750	FM	77ch
A08	MRN-09	156.4500	FM	9ch	A27	MRN-28	157.4000	FM	28ch	A46	MRN-78	156.9250	FM	78ch
A09	MRN-10	156.5000	FM	10ch	A28	MRN-29	157.4500	FM	29ch	A47	MRN-79	156.9750	FM	79ch
A10	MRN-11	156.5500	FM	11ch	A29	MRN-30	157.5000	FM	30ch	A48	MRN-80	157.0250	FM	80ch
A11	MRN-12	156.6000	FM	12ch	A30	MRN-31	157.5500	FM	31ch	A49	MRN-81	157.0750	FM	81ch
A12	MRN-13	156.6500	FM	13ch	A31	MRN-32	157.6000	FM	32ch	A50	MRN-82	157.1250	FM	82ch
A13	MRN-14	156.7000	FM	14ch	A32	MRN-33	157.6500	FM	33ch	A51	MRN-83	157.1750	FM	83ch
A14	MRN-15	156.7500	FM	15ch	A33	MRN-34	157.7000	FM	34ch	A52	MRN-84	157.2250	FM	84ch
A15	MRN-16	156.8000	FM	16ch	A34	MRN-35	157.7500	FM	35ch	A53	MRN-85	157.2750	FM	85ch
A16	MRN-17	156.8500	FM	17ch	A35	MRN-36	157.8000	FM	36ch	A54	MRN-86	157.3250	FM	86ch
A17	MRN-18	156.9000	FM	18ch	A36	MRN-37	157.8500	FM	37ch	A55	MRN-87	157.3750	FM	87ch
A18	MRN-19	156.9500	FM	19ch	A37	MRN-38	157.9000	FM	38ch	A56	MRN-88	157.4250	FM	88ch

バンクE 小松飛行場(バンクネーム: RJNK)

バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考
E00	NK-GD1	121.7000	AM	GND	E09	NK-APP	261.2000	AM	APP	E18	NK-GC5	300.7000	AM	GCA
E01	NK-GD2	275.8000	AM	GND	E10	NK-DE1	120.1000	AM	DEP	E19	NK-GC6	302.2000	AM	GCA
E02	NK-TW1	118.2500	AM	TWR	E11	NK-DE2	121.2500	AM	DEP	E20	NK-GC7	304.6000	AM	GCA
E03	NK-TW2	123.1000	AM	TWR	E12	NK-DE3	362.3000	AM	DEP	E21	NK-GC8	315.0000	AM	GCA
E04	NK-TW3	126.2000	AM	TWR	E13	NK-RD1	351.2000	AM	RDR	E22	NK-GC9	319.0000	AM	GCA
E05	NK-TW4	138.0500	AM	TWR	E14	NK-GC1	125.3000	AM	GCA	E23	NK-GC0	335.6000	AM	GCA
E06	NK-TW5	236.8000	AM	TWR	E15	NK-GC2	134.1000	AM	GCA	E24	NK-TC1	127.9500	AM	TCA
E07	NK-TW6	247.0000	AM	TWR	E16	NK-GC3	247.3000	AM	GCA	E25	NK-TC2	292.2000	AM	TCA
E08	NK-TW7	304.8000	AM	TWR	E17	NK-GC4	270.8000	AM	GCA	E26	NK-MET	344.6000	AM	MET

バンクF 岐阜飛行場(バンクネーム: RJNG)

バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考
F00	NG-GND	275.8000	AM	GND	F07	NG-TW7	307.0000	AM	TWR	F14	NG-AP2	121.0500	AM	APP
F01	NG-TW1	120.1000	AM	TWR	F08	NG-GC1	119.8000	AM	GCA	F15	NG-AP3	228.4000	AM	APP
F02	NG-TW2	122.0000	AM	TWR	F09	NG-GC2	239.3000	AM	GCA	F16	NG-AP4	245.3000	AM	APP
F03	NG-TW3	123.1000	AM	TWR	F10	NG-GC3	335.6000	AM	GCA	F17	NG-TC1	119.2500	AM	TCA
F04	NG-TW4	126.2000	AM	TWR	F11	NG-DE1	121.2250	AM	DEP	F18	NG-TC2	121.1750	AM	TCA
F05	NG-TW5	236.8000	AM	TWR	F12	NG-DE2	227.2000	AM	DEP	F19	NG-TC3	318.0000	AM	TCA
F06	NG-TW6	247.0000	AM	TWR	F13	NG-AP1	119.1750	AM	APP	F20	NG-TC4	321.2000	AM	TCA

バンクG 浜松飛行場(バンクネーム: RJNH)

バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考
G00	NH-GD1	126.2000	AM	GND	G09	NH-DE2	362.3000	AM	DEP	G18	NH-GC6	300.7000	AM	GCA
G01	NH-GD2	275.8000	AM	GND	G10	NH-RD1	225.4000	AM	RDR	G19	NH-GC7	302.4000	AM	GCA
G02	NH-TW1	123.1000	AM	TWR	G11	NH-RD2	250.4000	AM	RDR	G20	NH-GC8	316.0000	AM	GCA
G03	NH-TW2	126.2000	AM	TWR	G12	NH-RD3	261.2000	AM	RDR	G21	NH-GC9	317.8000	AM	GCA
G04	NH-TW3	138.0500	AM	TWR	G13	NH-GC1	125.3000	AM	GCA	G22	NH-GC0	335.6000	AM	GCA
G05	NH-TW4	236.8000	AM	TWR	G14	NH-GC2	134.1000	AM	GCA	G23	NH-TC1	127.9500	AM	GCA
G06	NH-TW5	247.0000	AM	TWR	G15	NH-GC3	238.8000	AM	GCA	G24	NH-TC2	288.1000	AM	GCA
G07	NH-TW6	304.5000	AM	TWR	G16	NH-GC4	250.4000	AM	GCA	G25	NH-MET	344.6000	AM	MET
G08	NH-DE1	120.1000	AM	DEP	G17	NH-GC5	270.8000	AM	GCA					

バンクH 中部国際空港(バンクネーム: RJGG)

バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考
H00	GG-CL1	121.8500	AM	CLR	H08	GG-AP2	121.0500	AM	APP	H16	GG-TC4	321.2000	AM	TCA
H01	GG-CL2	126.2000	AM	CLR	H09	GG-AP3	228.4000	AM	APP	H17	GG-AT5	127.0750	AM	ATIS
H02	GG-GND	121.8000	AM	GND	H10	GG-AP4	245.3000	AM	APP	H18	GG-ST1	149.5300	FM	STAFF
H03	GG-TW1	118.8500	AM	TWR	H11	GG-RD1	125.5500	AM	RDR	H19	GG-ST2	150.6500	FM	STAFF
H04	GG-TW2	289.9000	AM	TWR	H12	GG-RD2	256.1000	AM	RDR	H20	GG-ST3	372.4500	FM	STAFF
H05	GG-DE1	120.0000	AM	DEP	H13	GG-TC1	119.2500	AM	TCA	H21	GG-ST4	462.0500	FM	STAFF
H06	GG-DE2	225.2000	AM	DEP	H14	GG-TC2	121.1750	AM	TCA	H22	GG-ST5	468.5625	FM	STAFF
H07	GG-AP1	119.1750	AM	APP	H15	GG-TC3	318.0000	AM	TCA					

バンクB 成田国際空港(バンクネーム: RJAA)

バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考
B00	AA-CL1	121.6500	AM	CLR	B10	AA-TW4	126.2000	AM	TWR	B20	AA-RD4	125.5250	AM	RDR
B01	AA-CL2	121.9000	AM	CLR	B11	AA-TW5	236.8000	AM	TWR	B21	AA-RD5	125.8000	AM	RDR
B02	AA-CL3	121.8000	AM	CLR	B12	AA-DE1	124.2000	AM	DEP	B22	AA-RD6	243.0000	AM	RDR
B03	AA-CL4	121.8500	AM	CLR	B13	AA-DE2	119.6000	AM	DEP	B23	AA-RD7	362.3000	AM	RDR
B04	AA-CL5	121.9500	AM	CLR	B14	AA-AP1	124.4000	AM	APP	B24	AA-TC1	119.4500	AM	TCA
B05	AA-RA1	121.6000	AM	RAMP	B15	AA-AP2	127.7000	AM	APP	B25	AA-TC2	246.1000	AM	TCA
B06	AA-RA2	121.7500	AM	RAMP	B16	AA-AP3	261.2000	AM	APP	B26	AA-ATS	128.2500	AM	ATIS
B07	AA-TW1	118.2000	AM	TWR	B17	AA-RD1	120.2000	AM	RDR	B27	AA-STF	149.4500	FM	STAFF
B08	AA-TW2	118.3500	AM	TWR	B18	AA-RD2	120.6000	AM	RDR					
B09	AA-TW3	122.7000	AM	TWR	B19	AA-RD3	121.5000	AM	RDR					

バンクC 東京国際空港(バンクネーム: RJTT)

バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考
C00	TT-CL1	121.8250	AM	CLR	C14	TT-AP1	119.1000	AM	APP	C28	TT-RD8	126.5000	AM	RDR
C01	TT-CL2	121.8750	AM	CLR	C15	TT-AP2	119.7000	AM	APP	C29	TT-RD9	236.8000	AM	RDR
C02	TT-GN1	118.2250	AM	GND	C16	TT-AP3	121.5000	AM	APP	C30	TT-R10	261.2000	AM	RDR
C03	TT-GN2	121.7000	AM	GND	C17	TT-AP4	124.4000	AM	APP	C31	TT-R11	362.3000	AM	RDR
C04	TT-TW1	118.1000	AM	TWR	C18	TT-AP5	127.7000	AM	APP	C32	TT-TC1	119.4500	AM	TCA
C05	TT-TW2	118.8000	AM	TWR	C19	TT-AP6	243.0000	AM	APP	C33	TT-TC2	124.7500	AM	TCA
C06	TT-TW3	124.3500	AM	TWR	C20	TT-AP7	261.2000	AM	APP	C34	TT-TC3	246.1000	AM	TCA
C07	TT-TW4	126.2000	AM	TWR</										

バンクL 鉄道 (バンクネーム: TRAIN)

バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考
L00	JR-C	415.2000	FM	JR-C	L25	JR-K01	365.1750	FM	構内用	L51	TRN-15	0.1950	FM	誘導無線
L01	JR-1 T	336.0375	FM	JR-A/B/A7	L26	JR-K02	365.1875	FM	構内用	L52	TRN-16	0.2050	FM	誘導無線
L02	JR-1CH	352.5375	FM	JR-A/B/A7	L27	JR-K03	365.2000	FM	構内用	L53	TRN-17	0.21875	FM	誘導無線
L03	JR-2 T	336.0500	FM	JR-A/B/A7	L28	JR-K04	365.2125	FM	構内用	L54	TRN-18	0.2200	FM	誘導無線
L04	JR-2CH	352.5500	FM	JR-A/B/A7	L29	JR-K05	325.2250	FM	構内用	L55	TRN-19	0.23125	FM	誘導無線
L05	JR-3 T	336.0625	FM	JR-A/B/A7	L30	JR-K06	365.2375	FM	構内用	L56	TRN-20	0.2350	FM	誘導無線
L06	JR-3CH	352.5625	FM	JR-A/B/A7	L31	JR-K07	365.2500	FM	構内用	L57	TRN-21	0.2375	FM	誘導無線
L07	JR-4 T	336.0750	FM	JR-A/B/A7	L32	JR-K08	365.2625	FM	構内用	L58	TRN-22	0.2450	FM	誘導無線
L08	JR-4CH	352.5750	FM	JR-A/B/A7	L33	JR-K09	365.2750	FM	構内用	L59	TRN-23	143.8200	FM	私鉄
L09	JR-5 T	336.0875	FM	JR-A/B/A7	L34	JR-K10	365.2875	FM	構内用	L60	TRN-24	143.9200	FM	私鉄
L10	JR-5CH	352.5875	FM	JR-A/B/A7	L35	JR-K11	365.3000	FM	構内用	L61	TRN-25	143.9400	FM	私鉄
L11	JR-6 T	336.1000	FM	JR-A7/A7	L36	JR-K12	365.3125	FM	構内用	L62	TRN-26	143.9600	FM	私鉄
L12	JR-6CH	352.6000	FM	JR-A7/A7	L37	TRN-01	0.1050	FM	誘導無線	L63	TRN-27	147.8200	FM	私鉄
L13	JR-7 T	336.1125	FM	JR-A7/A7	L38	TRN-02	0.1150	FM	誘導無線	L64	TRN-28	147.9000	FM	私鉄
L14	JR-7CH	352.6125	FM	JR-A7/A7	L39	TRN-03	0.1300	FM	誘導無線	L65	TRN-29	147.9200	FM	私鉄
L15	JR-8 T	336.1250	FM	JR-A7/A7	L40	TRN-04	0.1350	FM	誘導無線	L66	TRN-30	147.9400	FM	私鉄
L16	JR-8CH	352.6250	FM	JR-A7/A7	L41	TRN-05	0.14375	FM	誘導無線	L67	TRN-31	147.9600	FM	私鉄
L17	JR-R01	148.0900	FM	保線用	L42	TRN-06	0.1500	FM	誘導無線	L68	TRN-32	148.9300	FM	私鉄
L18	JR-R02	150.9700	FM	保線用	L43	TRN-07	0.1550	FM	誘導無線	L69	TRN-33	150.5300	FM	私鉄
L19	JR-R03	151.6100	FM	保線用	L44	TRN-08	0.1600	FM	誘導無線	L70	TRN-34	151.6500	FM	私鉄
L20	JR-R04	152.4900	FM	保線用	L45	TRN-09	0.1650	FM	誘導無線	L71	TRN-35	365.2625	FM	私鉄
L21	JR-R05	153.3900	FM	保線用	L46	TRN-10	0.1700	FM	誘導無線					
L22	JR-R06	157.6900	FM	保線用	L47	TRN-11	0.1750	FM	誘導無線					
L23	JR-R07	157.9700	FM	保線用	L48	TRN-12	0.1800	FM	誘導無線					
L24	JR-R08	158.0700	FM	保線用	L49	TRN-13	0.1850	FM	誘導無線					
					L50	TRN-14	0.1900	FM	誘導無線					

バンクN バス (バンクネーム: BUS)

バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考
N00	BUS-01	58.8700	FM		N14	BUS-15	149.3100	FM		N28	BUS-29	153.6500	FM	
N01	BUS-02	59.9000	FM		N15	BUS-16	149.5100	FM		N29	BUS-30	159.1700	FM	
N02	BUS-03	62.7200	FM		N16	BUS-17	149.8500	FM		N30	BUS-31	349.0625	FM	
N03	BUS-04	64.2500	FM		N17	BUS-18	150.2300	FM		N31	BUS-32	349.0750	FM	
N04	BUS-05	64.2800	FM		N18	BUS-19	150.3700	FM		N32	BUS-33	349.0875	FM	
N05	BUS-06	142.1800	FM		N19	BUS-20	159.5300	FM		N33	BUS-34	349.1000	FM	
N06	BUS-07	142.3200	FM		N20	BUS-21	150.9300	FM		N34	BUS-35	373.1000	FM	
N07	BUS-08	142.9000	FM		N21	BUS-22	151.0900	FM		N35	BUS-36	373.6000	FM	
N08	BUS-09	142.9200	FM		N22	BUS-23	151.2500	FM		N36	BUS-37	382.8750	FM	
N09	BUS-10	148.0500	FM		N23	BUS-24	151.3300	FM		N37	BUS-38	382.9500	FM	
N10	BUS-11	148.0900	FM		N24	BUS-25	151.6500	FM		N38	BUS-39	398.8750	FM	
N11	BUS-12	148.9300	FM		N25	BUS-26	151.7700	FM		N39	BUS-40	398.9500	FM	
N12	BUS-13	149.0900	FM		N26	BUS-27	152.1900	FM						
N13	BUS-14	149.1900	FM		N27	BUS-28	153.3900	FM						

バンクO 特定小電力 (バンクネーム: TOKSYO)

バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考
O00	TK01CH	422.0500	FM	1ch	O07	TK08CH	422.1375	FM	8ch	O14	TK15CH	422.2375	FM	15ch
O01	TK02CH	422.0625	FM	2ch	O08	TK09CH	422.1500	FM	9ch	O15	TK16CH	422.2500	FM	16ch
O02	TK03CH	422.0750	FM	3ch	O09	TK10CH	422.1625	FM	10ch	O16	TK17CH	422.2625	FM	17ch
O03	TK04CH	422.0875	FM	4ch	O10	TK11CH	422.1750	FM	11ch	O17	TK18CH	422.2750	FM	18ch
O04	TK05CH	422.1000	FM	5ch	O11	TK12CH	422.2000	FM	12ch	O18	TK19CH	422.2875	FM	19ch
O05	TK06CH	422.1125	FM	6ch	O12	TK13CH	422.2125	FM	13ch	O19	TK20CH	422.3000	FM	20ch
O06	TK07CH	422.1250	FM	7ch	O13	TK14CH	422.2250	FM	14ch					

バンクM 高速道路 (バンクネーム: NEXCO)

バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考
M00	NEXC01	57.6500	FM		M10	NEXC11	357.3625	FM		M20	NEXC21	383.4000	FM	
M01	NEXC02	59.7800	FM		M11	NEXC12	357.3750	FM		M21	NEXC22	383.4250	FM	
M02	NEXC03	148.8900	FM		M12	NEXC13	365.5500	FM		M22	NEXC23	383.4375	FM	
M03	NEXC04	149.4500	FM		M13	NEXC14	372.2750	FM		M23	NEXC24	383.4500	FM	
M04	NEXC05	150.5500	FM		M14	NEXC15	382.8000	FM		M24	NEXC25	398.8000	FM	
M05	NEXC06	150.8500	FM		M15	NEXC16	382.8500	FM		M25	NEXC26	398.8500	FM	
M06	NEXC07	340.8500	FM		M16	NEXC17	382.8625	FM		M26	NEXC27	398.8625	FM	
M07	NEXC08	340.8625	FM		M17	NEXC18	383.3500	FM		M27	NEXC28	399.3750	FM	
M08	NEXC09	340.8750	FM		M18	NEXC19	383.3750	FM						
M09	NEXC10	357.3500	FM		M19	NEXC20	383.3875	FM						

バンクP VHF消防・救急 (バンクネーム: QQ-VHF)

バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考
P00	QQ-V01	142.7800	FM		P30	QQ-V31	149.7500	FM		P60	QQ-V61	152.0100	FM	
P01	QQ-V02	146.0400	FM		P31	QQ-V32	150.0700	FM		P61	QQ-V62	152.0300	FM	
P02	QQ-V03	146.0800	FM		P32	QQ-V33	150.1700	FM		P62	QQ-V63	152.0700	FM	
P03	QQ-V04	146.7600	FM		P33	QQ-V34	150.1900	FM		P63	QQ-V64	152.0900	FM	
P04	QQ-V05	146.7800	FM		P34	QQ-V35	150.2700	FM		P64	QQ-V65	152.2300	FM	
P05	QQ-V06	146.8000	FM		P35	QQ-V36	150.2900	FM		P65	QQ-V66	152.2700	FM	
P06	QQ-V07	146.8200	FM		P36	QQ-V37	150.3100	FM		P66	QQ-V67	152.5700	FM	
P07	QQ-V08	146.8400	FM		P37	QQ-V38	150.3300	FM		P67	QQ-V68	152.7700	FM	
P08	QQ-V09	146.8600	FM		P38	QQ-V39	150.3500	FM		P68	QQ-V69	152.7900	FM	
P09	QQ-V10	146.8800	FM		P39	QQ-V40	150.4500	FM		P69	QQ-V70	152.8100	FM	
P10	QQ-V11	147.4000	FM		P40	QQ-V41	150.4700	FM		P70	QQ-V71	153.0100	FM	
P11	QQ-V12	147.4200	FM		P41	QQ-V42	150.7300	FM		P71	QQ-V72	153.1100	FM	
P12	QQ-V13	147.4400	FM		P42	QQ-V43	150.7500	FM		P72	QQ-V73	153.3100	FM	
P13	QQ-V14	147.4600	FM		P43	QQ-V44	151.1100	FM		P73	QQ-V74	153.3500	FM	
P14	QQ-V15	147.4800	FM		P44	QQ-V45	151.1500	FM		P74	QQ-V75	153.4300	FM	
P15	QQ-V16	147.5000	FM		P45	QQ-V46	151.1900	FM		P75	QQ-V76	153.5100	FM	
P16	QQ-V17	147.7400	FM		P46	QQ-V47	151.2100	FM		P76	QQ-V77	153.5300	FM	
P17	QQ-V18	147.7600	FM		P47	QQ-V48	151.2300	FM		P77	QQ-V78	153.5500	FM	
P18	QQ-V19	147.7800	FM		P48	QQ-V49	151.2700	FM		P78	QQ-V79	153.5900	FM	
P19	QQ-V20	148.0100	FM		P49	QQ-V50	151.3100	FM		P79	QQ-V80	153.7100	FM	
P20	QQ-V21	148.2100	FM		P50	QQ-V51	151.4300	FM		P80	QQ-V81	153.7500	FM	
P21	QQ-V22	148.2900	FM		P51	QQ-V52	151.5500	FM		P81	QQ-V82	153.8300	FM	
P22	QQ-V23	148.7500	FM		P52	QQ-V53	151.5700	FM		P82	QQ-V83	153.8500	FM	
P23	QQ-V24	149.1300	FM		P53	QQ-V54	151.5900	FM		P83	QQ-V84	153.8700	FM	
P24	QQ-V25	149.1500	FM		P54	QQ-V55	151.6300	FM		P84	QQ-V85	154.0700	FM	
P25	QQ-V26	149.6100	FM		P55	QQ-V56	151.6700	FM		P85	QQ-V86	154.1500	FM	
P26	QQ-V27	149.6300	FM		P56	QQ-V57	151.6900	FM		P86	QQ-V87	154.1900	FM	
P27	QQ-V28	149.6900	FM		P57	QQ-V58	151.7100	FM		P87	QQ-V88	154.2900	FM	
P28	QQ-V29	149.7100	FM		P58	QQ-V59	151.7500	FM		P88	QQ-V89	154.3100	FM	
P29	QQ-V30	149.7300	FM		P59	QQ-V60	151.8100	FM		P89	QQ-V90	158.3500	FM	

バンクQ UHF消防・救急 (バンクネーム: QQ-UHF)

バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考	バンク番号	メモリーネーム	周波数	モード	備考
Q00	QQ-U01	395.2750	FM		Q19	QQ-U20	395.5125	FM		Q38	QQ-U39	466.3500	FM	
Q01	QQ-U02	395.2875	FM		Q20	QQ-U21	418.0625	FM						