



## リフレッシュ機能付きマルチ充電スタンド

# EDC-303

このたびは、アルインコ製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。本品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みくださるようお願いいたします。

※ EDC-303 をお使いいただくには別売の AC アダプター EDC-162 と専用充電池 EBP-179 が必要です。

### ■ 安全上のご注意

本品が対応する無線機の取扱説明書に、充電と充電器取り扱い時の注意についてご説明しています。必ずお読みになったうえで正しくお使いください。

- ・防水ではありません。水が掛かるような場所に設置すると故障します。
- ・長期間使わないときは AC アダプターをコンセントから外しておいてください。

### ■ 対応機種

本品が対応する一部の製品の取扱説明書や古いカタログにはその旨が記載されていませんが、以下の機種でお使いになれます。又、ここに記載が無くても無線機側の取扱説明書やカタログ、弊社製品紹介 HP に対応と記載があればお使いになれます。

説明書や旧カタログに EDC-303 対応の記載が無い製品：

DJ-PX31、DJ-RX31、DJTX31、DJ-PX3、DJ-RX3（全色共通）

### ■ 充電の操作

充電やリフレッシュを始める前にすべての無線機の電源を切ります。電源が入っていると正しく動作しません。最多で 12 台、任意の台数を任意のタイミングで充電できます。

- ① EDC-303 後方の入力コネクタに AC アダプター EDC-162 の出力コネクタを接続します。間違った方向に挿すと入りません。パチンとはまる事を確認します。
  - ② EDC-162 の AC アダプターをコンセント (AC100V) に接続します。
  - ③ EBP-179 を入れ、電源を切った無線機を EDC-303 のソケットに挿入します。  
赤ランプが点灯し充電が始まり、終わると緑色ランプが点灯します。
- ・空の EBP-179 を満充電するのに要する時間は約 6 時間です。

### ■ リフレッシュの操作

ニッケル水素電池は継ぎ足し充電を繰り返していると電池が一時的に劣化します。月に一度を目安にリフレッシュ機能で放電させてから再充電すると電池を良い状態に保てます。過度のリフレッシュは電池の寿命を縮めるのでおやめください。6 か月程度 EBP-179 を使わず放置した時もしリフレッシュしてからお使いください。

- ① EBP-179 を入れ、電源を切った無線機を充電器のソケットに挿入します。

- ② EDC-303 のリフレッシュボタンを 3 秒ほど長押しすると緑ランプが点滅して放電が始まります。放電が終わると赤ランプが点灯して自動的に充電を開始します。充電が終わると緑ランプが点灯します。
- ・満充電の EBP-179 を一回リフレッシュする時間は約 10 時間です。
  - ・リフレッシュ中に無線機の抜き差しや追加をしたソケットはリフレッシュ動作をせず、赤ランプが点灯して充電だけを行います。この時にリフレッシュボタンを押すとその無線機もリフレッシュ状態になり、リフレッシュが済んだものから順に充電状態になります。
  - ・リフレッシュを行っても EBP-179 の使用時間が著しく短くなったら寿命が尽きたものと思われる。新しいものにお取り替えください。

### ■ 異常時の処置について

以下の場合、充電池を取り外し、AC アダプターを AC コンセントから抜いてください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店、または当社サービス窓口にご連絡ください。お客様による修理は、危険ですので、絶対にお止めください。

- 熱くなったり、煙が出たとき。
- 異音や異臭がしたとき。
- 落としたり、ケースを破損したりしたとき。
- 内部に水や異物が入ったとき。
- AC アダプターのコードが傷んだとき（芯線の露出や断線など）

### ■ 定格

入力電圧：約 7 VDC

最大出力電流：約 3.6A (300mA × 12)

動作温度：0~40℃

寸法（突起物除く 幅 × 高さ × 奥行）：155 × 64 × 277 mm

重量（質量）：0.6kg



## アルインコ株式会社 電子事業部

東京支店	〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号日本橋プラザビル14階	TEL.03-3278-5888
名古屋支店	〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10番19号サンエイビル4階	TEL.052-212-0541
大阪支店	〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4番9号 淀屋橋ダイビル13階	TEL.06-7636-2361
福岡営業所	〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号 エコービル2階	TEL.092-473-8034

---

### 製品に関するご相談は

フリーダイヤル ☎ 0120-464-007

全国どこからでも無料で、サービス窓口につながります。

受付時間 / 10:00 ~ 17:00 月曜～金曜（祝祭日及び 12:00 ~ 13:00 は除きます）

ホームページ <http://www.alinco.co.jp/> 「電子事業」をご覧ください。

Copyright 2018 ALINCO, Inc., Osaka Japan PS0958S

FNEL-EF